

UPS-NAS動作確認一覧

■常時インバータ給電方式UPS

メーカー	機種名	OS	評価システム								POR※3
			FeliSafe for Windows(COM)		FeliSafeMT(COM)		YENetAgent		Advanced NW Board		
			YESW-F63WAS	YESW-FL3AAP	-	YEBD-NA3AA	-	YEBD-SN4AA			
			ST/SPシリーズ※2	SSシリーズ	ST/SPシリーズ※2	SSシリーズ	ST/SPシリーズ	SSシリーズ	ST/SPシリーズ	SSシリーズ	
ロジテック	LSV-5S4CW2	2008R2※1	○	対応予定	対応予定	-	対応予定	-	対応予定	-	○※4
	LSV-5S4MW	2008R2※1	-	-	-	-	対応予定	-	対応予定	-	
	LSV-MS2MWG	2008R2※1	-	-	-	-	対応予定	-	対応予定	-	
	LSV-5S4R1W	2008R2※1	○	対応予定	対応予定	-	対応予定	-	対応予定	-	
	LSV-5S4CQW	2012※1	対応予定	対応予定	対応予定	-	対応予定	-	対応予定	-	
	LSV-5S4RQW	2012※1	対応予定	対応予定	対応予定	-	対応予定	-	対応予定	-	

※1 Windows Storage Server

※2 別途オプションのRS232C/SIGNALボードが必要です。

※3 POR:Power on Restart 電源再投入でNASが起動します。

※4 ロジテック様のQ&A(以下URL)に記載されている手順を行うと可能となります。

http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3098&category=&page=1

■常時商用給電方式(正弦波出力)UPS

メーカー	機種名	OS	評価システム		POR※3
			FeliSafe(SW専用)	USB通信※2	
			UPSmini800SW		
ロジテック	LSV-5S4CW2	2008R2※1	対応予定		○※4
	LSV-5S4MW	2008R2※1	対応予定		
	LSV-MS2MWG	2008R2※1	対応予定		
	LSV-5S4R1W	2008R2※1	対応予定		
	LSV-5S4CQW	2012※1	対応予定		
	LSV-5S4RQW	2012※1	対応予定		

※1 Windows Storage Server

※2 USB通信で検証しています。RS232C/接点コネクタの検証予定は未定です。

※3 POR:Power on Restart 電源再投入でNASが起動します。

※4 ロジテック様のQ&A(以下URL)に記載されている手順を行うと可能となります。

http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3098&category=&page=1