1516000T

本ケーブルを使用して、WindowsNT4.0 / Windows2000 以降の UPS サービスを利用する場合は以下の内容に 従って設定して下さい。本ケーブルはコンピュータの通信ポートと UPS の「SIGNAL」ポートに接続してください。 1.WindowsNT4.0の設定

(1)「コントロールパネル」から「無停電電源装置(UPS)」をダブルクリックし、「無停電電源装置(UPS)」 ダイアログボックスを聞きます。



(2)以下の内容を参考にし、各フィールドを使って適切な設定を行ってください。設定が終了したら「OK」 ボタンをクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

	無停電電源装置がインストールされている ポート(U)	UPS を接続した COM ポートを選んで設定し てください。
--	-------------------------------	------------------------------------

無停電電源の構成	
電源障害信号(P)	正(常時 Low 電位で、信号が入ると High
	電位になります。)
バッテリ容量低下信号(L)	正(常時 Low 電位で、信号が入ると High
(最低シャットダウン2分前に警告)	電位になります。)
	<u>必ずチェックを入れ、有効にしてください。</u>
リモート無停電電源シャットダウン(R)	正(常時 Low 電位で、信号が入ると High
	電位になります。)

電源異常時に実行したいコマンドファイルを コマンドファイルを実行する(X) 指定します。

無停電電源の特性(バッテリ容量低下信号(<u>L)をチェックするため、設定できません)</u>
バッテリの予測寿命(E)	設定できません。
稼動 1 分ごとのバッテリ再充電時間	設定できません。

1

UPSサービス 電源障害から警告メッセージまでの時間(T) 5秒(任意の時間を設定してください) 警告メッセージの表示間隔(D) 120秒(任意の時間を設定してください。)

注意 本ボードは擬似的なローバッテリ信号を送出し Windows をシャットダウンするため、 必ず「バッテリ容量低下信号(L)」をチェックしてください。

(3)コントールパネルの「サービス」をダブルクリックし、「サービス」ダイアログボックスを開きます。

- (4) UPSを選び、「開始」を設定し、UPS サービスを開始します。
- (5)「サービス」ダイアログボックスを閉じます。

2.Windows2000以降の設定

- (1)「コントロールパネル」から、「電源オプション」をダブルクリックし、「電源オプションのプロパティ」 ダイアログボックスを開きます。
- (2)次に「電源オプションのプロパティ」ダイアログボックスの「UPS」タブを選びます。

1975/104	durse				
清除定	iFile th.Lths	B 1P5			
1000		HEERIA	LUPS)		
5	単位の変換 日号の地工作 日号の地工作 日号の地工作	01752 R			
1948					
	新改元 七デル	an)	<u>–</u> ne	<u></u>	HRQ
	URS 5-631	utatetu	±7.		
11-50	(1599)				
		04	1	evota	建印始

(3)「詳細」フィールドの「選択(S)」ボタンをクリックし、「UPSの選択」ダイアログボックスを開 きます。「ポート(P)」プルダウンメニューから UPS を接続した COM ポートを選択してください。 「製造元の選択(S)」プルダウンメニューから「一般」を選択すると「モデムの選択(M)」に「カ スタム」が表示されるので選択し、「次へ(N)」ボタンをクリックします。



(4)「UPS インタフェースの構成 - COM1」ダイアログボックスが表示されます。以下の内容を参考 にして適切な設定を行ってください。設定が終了したら「完了」ボタンをクリックし、「UPS イン タフェースの構成 - COM1」ダイアログボックスを閉じます。

(2000) (2000) (1	1 R 937HORE	1日構成するAGC、U	IPS 中有上公计制品学的错误(此名
CA CT	電源障害/パッチ(電動を)	C.R.	σI
UNITABLE IN THE	NOTWOET U	0.8	9 E
UPS SYMPECTUP C A P E	UPS SYNHIID OF	0.8	4 正

UPSシグナルの極性	
電源障害 / バッテリ駆動(P)	正(常時 Low 電位で、信号が入ると High
	電位になります。)
バッテリの低下 (L)	正(常時 Low 電位で、信号が入ると High
	電位になります。)
	<u>必ずチェックを入れ、有効にしてください。</u>
UPSシャットダウン(R)	正(常時 Low 電位で、信号が入ると High
	電位になります。)

注意 本ボードは擬似的なローバッテリ信号を送出し Windows をシャットダウンするため、必ず 「パッテリ容量低下信号(L)」をチェックしてください。

(5)「電源オプションのプロパティ」ダイアログボックスの「UPS」タブ内にある「詳細」フィールドで「構成(C)」ボタンをクリックし、「UPSの構成」ダイアログボックスを表示します。以下の内容を参考にし、各フィールドを使って適切な設定を行ってください。設定が終了したら「OK」ボタンをクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

すべての通知を有効にする(E)	チェックボックスをチェックしてください。
電源障害が発生したから通知するまでの 時間(秒)(F)	5
その後の通知間隔(S)	120

警告	
バッテリ駆動開始から警告を発するまで	任意
の時間(分)(M)	
アラーム時に、このプログラムを実行す	電源異常時に実行したいプログラムを指定しま
る(P)	す。
次にコンピュータが行う動作(N)	シャットダウン
UPSの電源を切る(O)(注)	チェックボックスをチェックしてください。

- (6)コントロールパネルの「管理ツール」から「サービス」をダブルクリックし、「サービス」ダイアロ グボックスを開きます。
- (7) Uninterruptible Power Supplyを選び、「開始」を設定します。
- (8)「サービス」ダイアログボックスを閉じます。

注意 Windows2000 ではコンピュータが停電シャットダウンした後 UPS は停止しません。 これは Windows2000 の仕様であり UPS の故障ではありません。